









VARIANTEN MIT FRESSPLATZ

VARIANTEN OHNE FRESSPLATZ




U-PROFIL:
Es können auch alternative Ableitungssysteme unter dem U-Profil angewendet werden, wenn diese einen raschen Harnablauf ermöglichen, ausreichend dimensioniert sind und mit einer funktionsfähigen Reinigungsmaßnahme oder Vorrichtung ausgestattet werden.


Erhöhung der Entmistungsintervalle kann eine Reduzierung des Querschnittes ermöglichen.

GRUNDREGELN:

1. SCHWERPUNKT DER NH₃- MINDERUNG IM FRESSGANG
2. VERRINGERUNG DER EMISSIONSFLÄCHE
3. BAULICHE MASSNAHMEN ZUR HARNABLEITUNG - QUERGEFÄLLE
4. AUSREICHENDE DIMENSIONIERUNG DER HARNABLEITUNG
5. HÄUFIGE ENTMISTUNG DER FLÄCHEN UND REINIGUNG DER ABLEITUNG



VARIANTEN LAUFGANG



ZUBAU VON LIEGEBOXENREIHEN BEI BESTEHENDEM FRESSGANG OHNE NH₃-MINDEERUNGSMASSNAHMEN

